连接管用扣件

施錠時

上锁时

8

36

37.

42*

(1)

Φſ

 \oplus

パイプセンター目印

连接管中心标记

20

8

パイプキャッチ





开锁时



C-1486-C

解除レバー

LOCK位置

LOCK位置

OPEN位置

OPEN位置

φ6.5 ロックピン用穴

φ 6.5锁销用孔

臂杆

 $2 - \phi 8.5$

解除拉杆

碰锁

扣件

弹簧锁

门吸门碰

控制 中心

太阳能 相关五金件

格栅锁

工业用 锁芯 电磁波 교

对策 密封条

AR 窗框、 S 卡片夹

橡胶 支脚 垫圈 相关配件 (C)

充电器用 五金件

冷库 万金件

捆扎装置



PAT.PEND.

锁销

ロックピン

锁销

32.3





特点

- ◆ 448.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能です。
 ・パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロックが様)
- 解除レバーを押すとロックを解除することができます。
- Φ6.5穴にロックピンを差込み誤解錠を防止します。 ●盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事
- φ48.6的单管单触即可安装。 ●连接管嵌入后会自动锁定。(自动上锁式样) ●按压解除拉杆即可开锁。 ●在 φ6.5孔处插入锁销,防止误解锁。

- 为了防止盗窃,可以在锁销用孔处上挂锁。
- 材質:ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上:バレル研磨付属品:ロックピン 仕 ●材

 - 脱着耐久回数: 10,000回

用 ● 太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等

● 標準在庫品 期

備 考 誤解錠を防止するため、φ6.5穴にロックピン を差込んでください。

※C-1486とC-486-Hを同時に使用する際は取 付け面からパイプ中心寸法に10mmの差があ

●横ずれ防止が必要な際は、C-486-Sを併用して

納

 本製品をバイブに取付けた後、
 1. 解除レバーが、LOCK位置にあり、パイプから外れないことを必ずご確認ください。
 2. 誤解除を防止する為に、ロックビン用穴にロック ピン(付属品)を根元まで差込みご使用ください。

质:不锈钢板(SUS304) 格 ●材

> ● 表面处理:滚筒研磨 ● 附 件:锁销

● 脱着耐久回数: 10,000回

◆太阳能电池板、电子显示板、标牌设备等

交货期 ●常规产品・・・敬请垂询


● 为了防止误开锁,请将锁销插入 φ 6.5孔处。 ※ 同时使用C-1486和C-486-H时, 从安装面 到连接管中心尺寸有10mm的差。

● 当必须防止横向错位时,请同时使用C-486-S。

● 将本产品安装到连接管上后,

1. 请务必确认解除操作杆处于LOCK位置, 不会从连接管上脱落。

2. 为了防止错误解销,请将锁销(附件)插 入锁销用孔底部, 然后再使用。



ロックピン用穴にロックピンを 差込み誤解錠を防止します。 将锁销插入锁销用孔中, 防止 错误解锁。





81

(88)



●:RoHS指令对应产品 ▲:RoHS指令可对应产品。

